SOL-EXPERT group, C.Repky
Mehlisstrasse 19 - D-88255 Baindt
Tel.: +49 (0)7502 - 94115-0
Fax: +49 (0)7502 - 94115-99
info@sol-expert-group.de
www.sol-expert-group.de

Conserver l'adresse de l'entreprise

Après la période d'utilisation, veuillez remettre les composants à des entreprises de recyclage certifiées !

No. 27440

LAMPE SOLAIRE - Mode d'emploi

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre super lampe solaire. Pour que vous puissiez en profiter pleinement, il convient de respecter les règles suivantes :

1. La super lampe solaire a besoin de soleil - placez-la dans un endroit ensoleillé pendant la journée.
2. Avec l'aimant joint, vous pouvez régler 3 luminosités différentes selon l'occasion, en le plaçant sur les points du bord du couvercle blanc, argent ou noir.
3. L'allumage automatique dans l'obscurité se fait par un cavalier sur la platine d'éclairage. Pour cela, vous disposez de trois possibilités d'enfichage pour plus clair et plus sombre ou éteint.
4. La super lampe solaire éclaire pendant environ 8 heures à luminosité maximale. Avec une luminosité minimale, elle clignote pendant 20 jours.
5. Les esprits créatifs peuvent faire briller des fleurs, des pierres précieuses, des coquillages ou des objets similaires dans le corps en verre.
6. La batterie LiFePo4 de haute qualité offre une durée de vie allant jusqu'à 10 ans si le point 1 est respecté.

Avec nos salutations ensoleillées,
votre équipe Solar-Expert